

Setup Guide

5-071-991-11(1)



EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب

BRAVIA

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P

1

★1★2

85 75 65 55

85 75 65 55

1.5 N·m/1,5 N·m (15 kgf·cm)

2

3

4

★1

85 75 65 55

85 75 65 55

85 75 65 55

85 75 65 55

5

SONY

SONY

UP


UP

★1 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限特定區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/اموديلات محددة فقط.


★2 Refer online Help Guide. / 请参考在线帮助指南。 / 請參閱線上說明指南。 / Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến. / Consultez le Guide d'aide en ligne. / См. справочное руководство в Интернете. / โปรดดูคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ / Lihat Petunjuk Penggunaan online. / به راهنمای کمک آنلاین مراجعه کنید. / راجع دليل المساعدة عبر الإنترنت.




6





7



8



9



Help / 帮助 / 説明 / Trợ giúp /
Aide / Справка / ช่วยเหลือ /
Bantuan / المساعدة / راهنما



*3 < 21 (mm) < 12 (mm)

(mm) / (毫米) / (MM) / (mm) / (مم) / (میلی متر)