

SONY®

LCD Display

Setup Guide

Название продукта: ЖК-дисплей
Назва виробу: РК екран

5-071-999-11(1)



EN	Setup Guide
FR	Guide d'installation
ES	Guía de configuración
NL	Installatiehandleiding
DE	Einrichtungshandbuch
PT	Guia de configuração
IT	Guida di installazione


SE	Startguide
DK	Installationsvejledning
FI	Asetusopas
NO	Innstillingsveiledning
PL	Przewodnik ustawień
GR	Οδηγός εγκατάστασης
TR	Kurulum Kılavuzu

RU	Руководство по установке
UA	Посібник із налаштування
HE	מדריך הגדרה


BRAVIA

FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P


1




2





3



4



5




*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Solo para algunas regiones/países/modelos. / Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen. / Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle. / Apenas para determinadas regiões/países/modelos. / Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli. /


Endast för begränsad region/land/modell. / Kun for begrænsede regioner/lande/modeller. / Vain tietyt alueet/maat/mallit. / Kun for begrenset region/land/modell. / Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli. / Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα. / Sadece kisitli bölgelerde/ülkede/modelde. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / Лише для обмеженого регіону/країни/моделі. / רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.




6





7



8




9



Help / Aide / Ayuda / Help / Hilfe /
Ajuda / Guida / Hjälp / Hjælp / Ohje /
Hjelp / Pomoc / Βοήθεια / Yardım /
Справка / Довідка / עזרה



U.S.A.



*2 < 21 (mm) < 12 (mm)

(mm) / (mm) / (מ"מ)